



Descripción del producto

La fibra de mano Scotch-Brite™ 96, 96-20 y 96CC son fibras de uso mediano hechas de fibras, minerales y resina de alta calidad. Están diseñadas para ser utilizadas para la limpieza diaria de la mayoría de los utensilios de cocina y equipos.

Características especiales

Fibras sintéticas de alta calidad que no se oxidan y resistentes que proporcionan durabilidad.

- Minerales abrasivos seleccionados para proporcionar una limpieza superior para trabajos de limpieza comunes.
- Partículas minerales abrasivas distribuidas uniformemente por toda la fibra para ayudar a garantizar un rendimiento eficaz, consistente y duradero durante toda la vida útil de la misma.
- Sistema de resina de unión de alta calidad diseñado para proporcionar resistencia a la degradación con la exposición a agua caliente, detergentes y líquidos de limpieza normales.

Aplicaciones

Prueba en un área poco visible antes de usar.

Se utiliza para limpiar utensilios de cocina y equipos de cocina, superficies de cocina, pisos, escaleras, paredes, barandillas, escritorios, topes y equipos de mantenimiento.

Instrucciones generales de uso

La fibra se puede utilizar húmeda o seca.

1. Sujete la fibra con una mano.
2. Coloque cualquier lado de fibra contra la superficie a limpiar, aplique la presión deseada y frote el área en movimiento circular.
3. Enjuague las áreas limpiadas con agua limpia o limpie con un paño limpio y húmedo.
4. Limpie la fibra según sea necesario después de su uso.

Instrucciones de limpieza de la fibra:

Las fibras de limpieza proporcionan múltiples usos. Las fibras ya usadas y/o gastadas se pueden desechar en la basura de la cocina regular.

Las fibras se pueden enjuagar con agua tibia o caliente o remojadas en una solución de limpieza para disolver el sucio y la grasa.

Limpieza de fibras a mano

1. Rocíe o enjuague el exceso de restos de alimentos de la fibra con un rociador de platos o un grifo del fregadero.
2. Lave la fibra con agua y jabón para eliminar los restos de comida y grasa. Retire los restos de comida incrustados de la fibra a mano.
3. Enjuague la fibra con agua limpia. Asegúrese de que no queden restos de comida en la fibra. Exprima el exceso de agua de la almohadilla y deje secar al aire.

Si lo desea, remoje la fibra en una solución desinfectante. Después de remojar, exprimir el exceso de solución de la almohadilla, enjuagar y dejar secar al aire.

Limpieza de fibras en lavadora de platos.

1. Rocíe o enjuague el exceso de restos de alimentos de la fibra con el rociador para platos o el grifo del fregadero. Retire los desechos de alimentos pegados, como el queso, de la fibra a mano.
2. No enrolle la fibra, colóquela en el lavaplatos y asegúrese de que ambos lados de la fibra estén expuestos al lavado.
3. Después de lavar, saque la fibra del lavaplatos y deje secar al aire.

Especificaciones del producto (Valores típicos)

Tamaño:

Longitud de la fibra: 9.0 pulgadas

Ancho de la fibra: 6.0 pulgadas

Color: Verde

Resumen de precaución

No usar en superficies pulidas o fácil de rayar.

Salud y seguridad



Precaución

Cuando manipule cualquier producto químico, lea las etiquetas de los envases de los fabricantes y las fichas de datos de seguridad (SDS) para obtener información importante sobre salud, seguridad y medio ambiente. Para obtener hojas SDS para productos 3M 3M.com/SDS, o por correo o en caso de emergencia, llame al 1- 888-364-3577 o al 1-651-737-6501.

Cuando utilice cualquier equipo, siga siempre las instrucciones de los fabricantes para un funcionamiento seguro.

Información técnica

La información técnica y los datos, recomendaciones y otras declaraciones proporcionadas por 3M se basan en información, pruebas o experiencia que 3M considera confiable, pero la exactitud o integridad de dicha información no está garantizada. Dicha información técnica y datos están destinados a personas con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio fundamentado a la información. Los valores típicos mostrados no deben utilizarse con el fin de los límites de especificación. Si tiene preguntas sobre este Producto, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-698-4595.

Uso del producto

Muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto 3M y determinar si es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía

3M garantiza que cada producto 3M estará libre de defectos en el material y fabricación durante 90 días a partir de la fecha de compra del distribuidor autorizado de 3M. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Remedio limitado

Si un producto 3M no se ajusta a esta garantía, el único y exclusivo recurso es, a elección de 3M, la sustitución del producto 3M o el reembolso del precio de compra.

Sin extensión de garantía

En el caso de una reclamación de garantía aprobada, el Producto de reemplazo solo llevará el plazo restante del período de garantía original.

Limitación de responsabilidad

Excepto donde lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal afirmada.